

CAMBIO DE TASA DE IMPUESTO PARA LAS REGISTRADORAS ACLAS MODELOS CR68AF Y CRD81F

Antes de realizar el cambio de impuesto se debe hacer un Reporte Diario Z, un reporte Z acumulado PLU y un reporte Z acumulado de IVA, para elaborar estos reportes seguimos los siguientes pasos:

- 1.** Presione [**CAJERO**], para ir al menú general.
- 2.** Presione [**CAJERO**] para avanzar en el menú.
- 3.** Seleccione **MODO Z**
- 4.** Pulsar [**TOTAL EFECT**]
- 5.** Ingrese la clave por defecto “**0000**”
- 6.** Pulsar [**TOTAL EFECT**]
- 7.** Desplazarse con la tecla [**CAJERO**] hasta la función REP. DIARIO Z
- 8.** Pulsar [**TOTAL EFECT**]
- 9.** Desplazarse con la tecla [**CAJERO**] hasta la función REP. PERIODICO PLU.
- 10.** Pulsar [**TOTAL EFECT**]
- 11.** Desplazarse con la tecla [**CAJERO**] hasta la función REP. ACUMULADO DE IVA.
- 12.** Pulsar [**TOTAL EFECT**]

NOTA:

Luego de realizar los reportes, procedemos al cambio de impuesto.

Cambio de impuesto

Para Realizar el Cambio de Impuesto debemos acceder al modo de servicio (Modo S).

Funciones Modo Servicio (Modo S)

Para tener acceso al modo de servicio (modo S), siga las siguientes instrucciones:

- 1.** Presione [**CAJERO**] para ir al menú general.
- 2.** Presione [**CAJERO**] para avanzar en el menú.
- 3.** Seleccione la opción correspondiente (**modo S**) y presione [**TOTAL EFECT**].
- 4.** Ingrese la clave de 8 dígitos (clave: “**20033002**”) y presione [**TOTAL EFECT**].

Dentro de este modo (**Modo S**), nos desplazamos presionando [**CAJERO**] hasta conseguir la opción de **Impuesto**.

Para ajustar las tasas de impuestos siga las instrucciones:

1. Colóquese sobre la opción "**impuesto**" presione [**TOTAL EFECT**].
2. Ingrese los 16 dígitos de las nuevas tasas de impuesto siguiendo el formato "1200080022000000" y presione [**TOTAL EFECT**].